

MIDGE Pierwsze uruchomienie

Dotyczy wersji oprogramowania: 3.7

Wersja dokumentu: 2.1

Opracowanie: KARCZ Polska <u>www.karcz.eu</u>, tel.: 61 827 30 90

<u>Spis treści</u>

1.	INSTALACJA KARTY SIM	3
2.	Podłączenie anteny	4
3.	Połączenie z komputerem PC	4
4.	Podłączenie zasilania	5
6.	MIDGE WEB MANAGER	7
7.	Konfiguracja połączenia Internetowego	8
7.1	Wybór operatora GSM	9
7.2	Reczna Konfiguracja APN	10
7.2	Konfiguracja karty SIM	11
8.	Weryfikacja	13
9.	NADZÓR POŁĄCZENIA WWAN/WAN	14
10.	Logout	16
Int	ERFEJSY I WSKAŹNIKI STANU	17

1. INSTALACJA KARTY SIM

W celu instalacji karty SIM należy zdjąć zaznaczoną na czerwono pokrywkę i postąpić zgodnie ze wskazówkami na czytniku karty SIM.







Czytnik należy lekko wypchnąć w kierunku uchwytu, następnie wsunąć kartę SIM, poczym zamknąć kopertę dociskając ją do styków czytnika, a następnie zablokować przeciągając lekko w przeciwnym kierunku.

W kolejnym kroku należy założyć osłonę czytnika karty SIM. Karta jest teraz zabezpieczona oraz chroniona.



2. <u>PODŁĄCZENIE ANTENY</u>

MiDGE wyposażony jest w gniazdo anteny typu SMA(f).

Aby umożliwić pracę w sieci GSM należy podłączyć antenę przystosowaną do pracy w sieci GSM/UMTS (*dla wersji UMTS*) lub dwie anteny przystosowane do pracy w sieci LTE (*dla wersji LTE*).

Anteny muszą być zakończone złączem SMA(m).

NWAGA

Urządzenie może być uruchomione bez podłączonej anteny GSM. Wbudowany modem GSM nie będzie aktywny, dopóki nie zostanie skonfigurowane połączenie WWAN. MiDGE może zostać skonfigurowany do pracy jako router WAN, wówczas instalacja karty SIM jak i podłączenie anteny nie jest wymagane. Modem GSM zostanie wyłączony.

3. <u>POŁĄCZENIE Z KOMPUTEREM PC</u>

Do połączenia sieciowego wymagany jest kabel crossover jeśli nie ma switch'a pomiędzy komputerem a routerem. Router będzie jednak poprawnie działał podłączony standardowym kablem UTP (patchcord).



UWAGA

MiDGE fabrycznie ma skonfigurowane dwie sieci LAN. Sieć LAN1 na porcie EHT1 ma adres 192.168.1.0/24, natomiast sieć LAN2 na porcie ETH2 ma adres 192.168.2.0/24. Serwer DHCP jest domyślnie włączony dla obu podsieci.

4. <u>Podłączenie zasilania</u>



Do zasilania routera należy użyć zasilacza o napięciu stałym z zakresu od 10.2 do 57,6VDC i mocy 10W.

Przewód masy należy podłączyć do styku VGND, a napięcie do styku V+.



W celu zapewnienia ciągłości zasilania na wypadek awarii można podłączyć dodatkowe zasilanie do styków 3 i 4. Źródła zasilania nie muszą być identyczne. Można podłączyć dwa różne zasilacze np. 12 i 48VDC bez szkody dla urządzenia.

NWAGA

Wskazówki

Pamiętaj aby w miejscu instalacji uziemić urządzenie oraz zasilacz. Zalecamy stosowanie zasilaczy ze stykiem GND oraz zabezpieczeniem przeciwzwarciowym i przeciwprzeciążeniowym. Router MiDGE można uziemić w trzech punktach: poprzez szynę DIN, styk VGND (wspólna masa z uziemieniem) oraz dedykowany styk uziemienia. Zalecamy stosowanie styku uziemienia, ponieważ pod zaciskiem nie ma lakieru ochronnego, co zmniejsza rezystancję obwodu. Porty ETH, USB, gniazdo anteny są połączone ze stykami uziemienia.

5. Konfiguracja komputera PC

Przed podłączeniem urządzenia do komputera PC upewnij się, że masz odpowiednio skonfigurowaną kartę sieciową. Router ma domyślnie włączony serwer DHCP, więc po wpisaniu adresu http://192.168.1.1 otworzy się strona MiDGE WebManager.

Przestaw kartę sieciową na pracę w trybie DHCP, poczekaj chwilę aż komputer otrzyma od routera adres IP,

rzy odpowiedniej konfiguracji siec iezbędne ustawienia protokołu IF zyskać ustawienia protokołu IP o	i możesz automatycznie uzyskać V. W przeciwnym wypadku musisz d administratora sieci.
O Uzyskaj adres IP automatyca	znie
📀 Użyj następującego adresu I	iP:
Adres IP:	192 . 168 . 1 . 123
Maska podsieci:	255 . 255 . 255 . 0
Brama domyślna:	
C Uzyskaj adres serwera DNS O Użyj następujących adresów	automatycznie v serwerów DNS:
Preferowany serwer DNS:	· · · ·
Alternatywny serwer DNS:	
Sprawdź przy zakończeniu p ustawień	zaawansowane

yskać ustawienia protokołu IP o	d administratora sieci.
Uzyskaj adres IP automatycz	znie
🔿 Użyj następującego adresu I	P:
Adres IP:	and the second sec
Maska podsieci:	and the second sec
Brama domyślna:	
 Uzyskaj adres serwera DNS Użyj następujących adresów 	automatycznie • serwerów DNS:
Preferowany server DND;	
Alternatywny serwer DNS:	
Sprawdź przy zakończeniu p	oprawność Zaawansowane

Lub wprowadź konfigurację ręcznie: IP komputera: 192.168.1.123 maska podsieci: 255.255.255.0 Brama domyślna: pozostaw puste lub wpisz 192.168.1.1

Problemy?

6

System Windows czasami "potrzebuje więcej czasu" aby pobrać nową konfigurację sieci z serwera DHCP, zwłaszcza po zmianie ustawień w czasie aktywnego fizycznego połączenia ETH. Jeżeli po zmianie konfiguracji karty sieciowej nie będzie się otwierać strona MIDGE Web Manager, odłącz kabel Ethernet od urządzenia lub komputera na 2-3 sek. (aż zgaśnie ikona połączenia w zasobniku Taskbar) i podłącz ponownie. Jeżeli to nie pomoże, zresetuj kartę sieciową.

6. MIDGE WEB MANAGER

M!DGE				💽 RACOM
	Admin Password Setup			
	Please set a password for the admin It shall have a minimum length of 6 ch	user account. aracters and contain at lea	st 2 numbers and 2 letters.	
	Username:	admin		
	Enter new password:			
	Confirm new password:			
	I agree to the terms and condition Apply	S		

Przez rozpoczęciem pracy należy ustalić hasło administratora. Hasło musi się składać z minimum 6 znaków i zawierać przynajmniej dwie litery i dwie cyfry. W polu **Enter new password** wprowadzamy hasło i potwierdzamy je w polu **confirm new password**. Następnie należy zaakceptować *warunki użytkowania oraz licencje*, na koniec zatwierdzić operację przyciskiem Apply.

Dla dociekliwych

Sieć Internet jest skanowana przez niezliczoną ilość robotów, które szukają otwartych systemów operacyjnych, niezabezpieczonych kamer wideo, etc., w celu przejęcia kontroli nad nimi i wykorzystania np. do wysyłania spamu czy publikacji niezabezpieczonych treści. System operacyjny MiDGE rozpoznawany jest jako komputer z systemem operacyjnym Linux. Roboty szpiegujące po trafieniu na router MiDGE próbują złamać hasło root'a, ponieważ taka jest domyślna nazwa konta administratora systemu Linux/Unix. Dlatego w routerach MiDGE nazwa konta administratora to 'admin' z wymogiem ustalenia indywidualnego hasła. Mocne hasło jest podstawowym elementem zabezpieczenia przed dostępem osób niepowołanych. Sugerujemy stosowanie dodatkowo znaków specjalnych jak !, #, @, * co dodatkowo utrudnia złamanie hasła, a tym samym przejęciem kontroli nad zdalnym systemem. Mocne hasło typu "mojesilnehaslo" jest w miarę proste do złamania ale "Moje!Silne#HASLO@3090" stwarza istotny problem nawet dla superkomputerów! Zalecamy stosować te zasady również we własnych sieciach i komputerach osobistych. Ważnym elementem jest również firewall oraz zabezpieczenie usług, zwłaszcza w systemach pracujących na publicznym (zewnętrznym) adresie IP.

7

7. Konfiguracja połączenia Internetowego

		S ROUTING FIREWALL VPN SE	ERVICES SYSTEM LOGOUT
tatus Summary	Summary		
Ethernet	Description	Administrative Status	Operational Status
LAN DHCP	WAN	disabled	disabled

Po zalogowaniu do MIDGE Web Manager otworzy się zakładka **HOME**, czyli podsumowanie wszystkich aktywnych usług. Aby skonfigurować połączenie Internetowe, należy przejść do zakładki **INTERFACES**.

A!DGE	
WAN Link Management Supervision Settings Ethernet Port Assignment VLAN Management IP Settings Mobile SIMs Interfaces USB Serial Port	HOME INTERFACES ROUTING FIREWALL VPN SERVICES SYSTEM LOGOUT WAN Link Management There are no WAN links configured yet. Depending on your scenario you can now add a: Mobile WWAN link • Ethernet-based WAN link

W menu **INTERFACES** możemy wybrać rodzaj połączenia jakie będzie wykorzystywał MiDGE do pracy. Mobile WWAN link to połączenie z siecią GSM/UMTS (np. Orange, T-Mobile, Plus, Play) lub Ethernet-based WAN link (np. xDSL, LAN, VLAN, dowolny operator PSTN). Ponieważ przygotowujesz router do pracy z siecią GSM wybierz <u>Mobile WWAN link</u>.

WAN Link Management Supervision	Add WWAN Interface Mobile Connection Advanced				
Settings	_				
Port Assignment	Modem:	Mobile1 👻			
VLAN Management IP Settings	SIM:	SIM1 💌			
	Service type:	Automatic			
Mobile		r atomeno			
SIMs Interfaces	Apply				
USB					
Serial Port					
Digital I/O					

Po dokonaniu wyboru pojawią się trzy zakładki do konfiguracji połączenia **WWAN**. Zakładkę **MOBILE** pozostawiamy bez zmian (ustawienia automatyczne), następnie przechodzimy do zakładki Connection.

7.1 <u>Wybór operatora GSM</u>

Į

WAN	Add WWAN Interface					
Link Management Supervision Settings	Mobile Connection Advanced					
Ethernet Port Assignment VLAN Management IP Settings	Connection settings:	Ioad from database ○ specify	n database			
Mobile	Select country:	Poland	~			
SIMs Interfaces	Provider	APN	Username	L		
USB Serial Port	Multimo	telogic internet	cdma@orange			
	Netia	internet				
Digital I/O	Orange	internet	internet			
	Orange	vpn	cdma@orange			
	Play Online	internet		-		
	O Plus	m2m.plusgsm.pl	plusgsm			
	Plus	optimizer				
	Plus	pro.plusgsm.pl	plusgsm			
	Plus	www.plusgsm.pl	plusgsm			
	SamiSwoi	www.plusgsm.pl	CDMA	_		
	T-mobile	internet				
	 Voctro 	internet				

Z listy *Select country* wybieramy **Poland**, a następnie wybieramy dostawcę karty SIM.

Informacje o APN operatorów pochodzą z ogólnych baz danych i nie zawsze są przez nich aktualizowane. Proponujemy dokonać ręcznej konfiguracji APN. W tym celu należy uzyskać informacje o APN w jakim będzie pracował nasz router od dostawcy karty SIM.

9

7.2 Reczna Konfiguracja APN

WAN						
VVAIN	Add WWAN Interface					
Supervision	Mobile Connection	Advanced				
Settings						
Ethernet	Connection settings:	Ioad from database				
Port Assignment						
VLAN Management		o opposity				
ir Settings	Phone number:					
Mobile	Filone number.	*99***1#				
SIMs	Access point name:					
Interfaces						
USB	Authentication:	PAP+CHAP 🔻				
Serial Port	Lisername:					
Distallio	Osemane.					
Digital I/O	Password:					

Zmień pole wyboru na **specify** i wprowadź nazwę **Access point name** (APN), użytkownika (**username**) i hasło (**password**). Następnie potwierdź operację przyciskiem Apply

WAN Link Management	WWAN Interf	faces					
Supervision	Interface	Modem	SIM	Number	Service	APN / User	
Settings	WWAN1	Mobile1	SIM1	*99***1#	Automatic	internet	
Ethernet							
Port Assignment							
VLAN Management							
IP Settings							
Mobile							
SIMs							
Interfaces							

Potwierdzenie wykonanej operacji.

Dla publicznego dostępu do Internetu, domyślny APN ma nazwę **'internet'**. W zależności od sieci może być wymagane podanie hasła i użytkownika również **'internet'**. <u>Poniżej nazwy APN operatorów GSM dla usługi stałego adresu IP:</u>

VICE PONIZE VICE P

Static IP: **vpn.static.pl** - Authentication: zmień na NONE, Zmienne IP: **vpn** - Authentication: zmień na NONE.

T-Mobile Stały IP: data lub eradata – Authentication: zmień na NONE,

Plus GSM Stały IP: m2m.plusgsm.pl - Authentication: zmień na NONE.

7.2 Konfiguracja karty SIM

Uwaga: Jeżeli masz kartę SIM nie zabezpieczoną kodem PIN, ten krok możesz pominąć.

WAN	SIM Card	is						
Link Management Supervision Settings	This menu can be used to assign a default modem to each SIM which will also be used by SMS and GSM voice services. A SIM card can get switched in case of multiple WWAN interfaces sharing the same modem.							
Ethernet Port Assignment	SIM	Default	Current	State	PIN Protection	Registered		
VLAN Management IP Settings	SIM1	Mobile1	Mobile1	PIN required	unknown	no		
Mobile SIMs	Update	e						

W menu Mobile wybierz **SIMs**. Otworzy się ekran konfiguracji karty SIM. Kliknij na pole edycji ustawień (zaznaczone na żółto).

WAN	Configuration	Network Query
Link Management Supervision Settings	Configure SIM1	
Ethernet	SIM state:	PIN required
Port Assignment VLAN Management IP Settings	Default modem:	Mobile1 👻
Mobile	Service type:	Automatic -
SIMs Interfaces	Registration mode:	all networks
USB	PIN protection:	© disabled
Serial Port		enabled
Digital I/O	PIN code:	PIN is incorrect
	PUK code:	(optional)
	SMS gateway:	use from SIM (unknown)
		◎ specify
	Apply	

Następnie w opcji **PIN protection** zaznacz **enabled** i wprowadź numer PIN dla karty SIM. Pozostałe ustawienia zostaw domyślne. Potwierdź operację przyciskiem Apply

Configuration	
Configure SIM1	
SIM state:	updating
Default modem:	Mobile1 -
Service type:	Automatic -
Registration mode:	all networks 🗸
PIN protection:	 disabled enabled

Po zatwierdzeniu urządzenie będzie aktualizować ustawienia karty SIM, co potwierdzi komunikat SIM state: updating

WAN Link Management Supervision Settings	SIM Cards This menu can be used to assign a default modem to each SIM which will also be used by SMS and GSM voice services. A SIM card can get switched in case of multiple WWAN interfaces sharing the same modem.						
Ethernet	SIM	Default	Current	State	PIN Protection	Registered	
VLAN Management IP Settings	SIM1	Mobile1	Mobile1	ready	enabled	yes	Ľ
Mobile SMs Interfaces	Update	е					
USB							
Serial Port							
Digital I/O							

Ponownie kliknij na SIM aby sprawdzić stan karty SIM. **State** *ready* oznacza, że karta SIM jest gotowa do pracy.

8. <u>Weryfikacja</u>

ном	NE INTERFACE	S ROUTING FIREWALL VPN S	ERVICES SYSTEM LOGOUT
Status	22		
Summary WAN Desc	cription	Administrative Status	Operational Status
Ethernet Hotli	nk		WWAN1
DHCP WW/ System	AN1	enabled	up

Przejdź do menu HOME aby sprawdzić stan pracy MiDGE. W podsumowaniu widoczne jest utworzone połączenie WWAN1 oraz jego status administracyjny i operacyjny. Wyświetlona informacja "**enabled**" oznacza, ze połączenie jest włączone, **up** – modem GSM jest połączony z siecią.

Otwórz link WWAN1 aby sprawdzić status połączenia.

WWAN1	
Description	Value
Administrative state	enabled
Operational state	up
Link is up since	2015-03-17 10:54:35
Modem	Mobile1
SIM	SIM1 (ready)
Signal strength	-71 dBm (good)
Registration status	registeredInHomeNetwork
Service type	HSPA+
Network	Orange (Cell 2C6D4C9)
IP address	10.197.6.232
Gateway	10.64.64
Transfer rate down / up	272 bit/s / 216 bit/s
Data downloaded / uploaded	2.54 MB / 121.99 KB Reset

W tym miejscu są wszystkie informacje o aktywnym połączeniu z siecią.

9. <u>Nadzór połączenia WWAN/WAN</u>

Połącznie z siecią WAN/WWAN można dodatkowo nadzorować dzięki funkcji Supervision, która wykorzystuje sprzętowego WathDog'a.

	HOME IN	ITERFACES ROUTING	FIREWALL VPN SERVICES SYSTEM LOGOUT		
WAN	 Link Supervi	ision			
Link Management Supervision Settings	Network outage detection can be performed by sending pings on each WAN link to authoritative hosts. The link will as down in case all trials failed. You may further specify an emergency action if a certain downtime is reached.				
Ethernet	Link	Hosts	Emergency Action		
Port Assignment					
VLAN Management					
IP Settings					

Funkcja Supervision nie jest wymagana, do podtrzymania połączenia z siecią WWAN lub WAN, gdyż system operacyjny robi to samoczynnie. Dodatkkowo co około 10 min restartowany jest moduł GSM, jeżeli w tym czasie nie udało się nawiązać połączenia z siecią. Do czego więc służy Supervision?

Jest to nadzór nad połączeniem. Funkcja sprawdza według zadanego interwału prawidłowe funkcjonowanie łącza i podejmuje ustalone działania, w przypadku wystąpienia nieprawidłowości. Konfiguracja Superviosion jest wymagana w przypadku używania dwóch połączeń WAN, z czego jedno pracuje jako łącze zapasowe. Na przykład MiDGE jest głównym routerem w sieci i korzysta z łącza stałego xDSL. W przypadku awarii modemu DSL, switch / port routera nadal podaje napięcie na port ETH1 routera MiDGE, co oznacza, że połączenie jest aktywne. Aby usprawnić funkcjonowanie przełączenia transmisji na zapasowe łącze GSM, należy diagnozować wybrany host poza siecią lokalną z odpowienim interwałem, np. 10 sek. Akcja ratunkowa (Emergnecy action) w tym przykładzie to: NONE – wystarczy aby przejść na sieć GSM w przypadku awarii modemu DSL po upływie 10 sek.

Konfigurację Supervision i testy jej funkcjonalności należy przeprowadzić przed montażem urządzenia w instalacji docelowej. Błąd w konfiguracji może spowodować zablokowanie dostępu do urządzenia, poprzez pętlę restartu w przypadku błędnie określonych parametrów.

Poniżej przykładowa konfiguracja Supervision, która dodatkowo nadzoruje aktywność połączenia z siecią GSM/LTE.

W menu INTERFACES, sekcja WAN wybierz Supervision. Następnie kliknij na + aby dodać nową regułę.

WAN	Link Supervision Network outage detection can be performed by sending pings on each WAN link to authoritative hosts. The link will be declared as down in case all trials failed. You may further specify an emergency action if a certain downtime is reached.					
Link Management Supervision Settings						
Ethernet	Link:	WWAN1 V				
Port Assignment VLAN Management IP Settings	Mode:	● also validate when link comes up ○ only validate if link is up				
Mobile	Primary host:	8.8.8				
SIMs	Secondary host:	(optional)				
Interfaces	Ping timeout:	2000 milliseconds				
USB	Ping interval:	1800 seconds				
Serial Port	Retry interval (if ping failed):	3 seconds				
Digital I/O	Max. number of failed trials:	failed trials: 3				
	Emergency action: O none restart link services reboot system					
		after 35 minutes being down				
	Apply					

Proponujemy wypełnić zaznaczone pola zgodnie z przykładem. Link WWAN1 można zastąpić ANY, wtedy reguła będzie weryfikować wszystkie połączenia. Primary host 8.8.8.8 to serwer DNS Google. Można ustawić inny, dowolny host podstawowy i zapasowy (*Secondary host*). Ping time out 2000ms (2sek). Ping interval (interwał czasowy) 1800 sek. (30min). Emergency action – *restart link services* (restart połączenia) lub reboot system (restart całego systemu) after 35 minutes being down.

Jak zadzaiała powyższa konfiguracja?

Jeżeli router nie otrzyma odpowiedzi na 3 zapytania w przeciągu 3 sekund, to zrestartuje połączenie. Jeżeli pomimo otrzymanych odpowiedzi na ping, na łączu WWAN1 nie będzie innej komunikacji i taki stan przekroczy 35 minut <u>to połączenie zostanie zrestartowane</u> (lub całe urządzenie jeżeli zostanie wybrana opcja 'reboot system').

<u>10. Logout</u>



Router jest gotowy do pracy!

Wsparcie techniczne

pomoc@midge.pl

INTERFEJSY I WSKAŹNIKI STANU

Nazwa	Stan diody	Funkcja			
	Zielona migająca	Start systemu			
Status	Zielona	Gotowy / opis po prawej stronie			
Status	Pomarańczowa	Gotowy / opis po lewej stronie			
	Pomarańczowa migająca	Problem z zasilaniem			
	Zielona miga	Trwa nawiązywanie połączenia			
	Zielona stała	Połączono z siecią GSM			
Połączenie	Kolor zielony	Bardzo dobry sygnał GSM			
	Kolor pomarańczowy	Średni sygnał GSM			
	Kolor czerwony	Słaby sygnał GSM			
VPN	Zielona stała	VPN jest połączony / uruchomiony			
VIN	Zielona mruga	Trwa łączenie z serwerem VPN			
Opis po lewej st	ronie bloku				
D01	Żółta włączona	Zamknięte			
	Żółta wyłączona	Otwarte			
DO2	Żółta włączona	Zamknięte			
002	Żółta wyłączona	Otwarte			
DI1	Żółta włączona	Wejście ustawione			
	Żółta wyłączona	Wejście nie ustawione			
	Żółta włączona	Wejście ustawione			
	Żółta wyłączona	Wejście nie ustawione			

OPIS 15-PINOWEGO ZŁĄCZA LISTWOWEGO

Pin	Opis pinu	Sygnał				
1	V _{GND}	Masa połączona z uziemieniem obudowy				
2	V+ (12-48 V=)	Podwójne wejście zasilania – nie połączone z pinem 4: 12-48VDC (–15 % +20 %) = 10.2–57.6 VDC				
3	V _{GND}	Masa połączona z uziemieniem obudowy				
4	V+ (12-48 V=)	Podwójne wejście zasilania – nie połączone z pinem 2: 12-48VDC (–15 % +20 %) = 10.2–57.6 VDC				
5	RxD	RS232 – RxD (otrzymywanie danych)				
6	ТĸD	RS232 – TxD (wysyłanie data)				
7	GND	RS232 – GND (masa)				
8	DO1	Cufromo umiécio. Przekoźnikowo, otwiorane z MIDCE boz zasilania				
9	DOI					
10	DO2	Cufrome umiście. Przekoźnikowe, otwierone z MIDCE bez zosilonia				
11	002	Cynowe wyjscie. Fizekazilikowe, otwierane z MIDGE Dez Zasilania				
12	DI1-	Cyfrowe wejście 1				
13	DI1+	Cyfrowe wejście 1				
14	D12-	Cyfrowe wyjście 2				
15	DI2+	Cyfrowe wyjście 2				

Poziom logiczny 0	0 do 5.6 VDC					
Poziom logiczny 1	7.2 do 40 VDC					
Uwaga: Ujemne napięcie nie będzie rozpoznane						

Maksymalny prąd ciągły	1A
Maksymalne napięcie przełączania	60 VDC, 42 VAC (Vrms)
Maksymalna moc przełączania	60W

pin	opis		Pozycja wtyczki		Pozycja wtyczki		Pozycja wtyczki		Pozycja wtyczki
1	VGND	-	OK	+	LIN		-		-
2	V+ (12–48 V=)	+	UK	-	<u>un</u>	-		+	
3	VGND	-	OK	+		+	<u>un</u>	-	UN
4	V+ (12–48 V=)	+	UK	-	UN	-		+	1154
5	RяD	-	1114 [1]	+	1114 [1]	+		-	U <i>M</i>
6	ТяD	+		-		-	1114 [1]	+	LINI [1]
7	GND	-	LIN	+		+		-	
8	D01-1	+	UN	-	UN	-		+	UN [2]
9	DO1-2	-		+		+	UN [2]	-	UN [2]
10	DO2-1	+	<u>un</u>	-	<u>un</u>	-		+	LIN [2]
11	DO2-2	-		+		+	UN [5]	-	UN [5]
12	DI1-	+	UN	-	<u>un</u>	-	OK [4]	+	LIN [4]
13	D11+	-		+		+	UK [4]	-	UN [4]
14	D12-	+	UN	-	UN	-	OK [4]	+	
15	D12+					+	UN [4]	-	UN [4]

OK – praca prawidłowa

UM – uszkodzenie możliwe

UN – uszkodzenie nieoczekiwane

[1] - przy napięciu >15V możliwe uszkodzenie

[2] - jeśli przekaźnik jest zamknięty (normalnie otwarty), przekaźnik zostanie uszkodzony gdy natężenie przekroczy >5A

[3] - jeśli przekaźnik jest zamknięty (normalnie zamknięty), przekaźnik zostanie uszkodzony gdy natężenie przekroczy >5A

[4] - przy napięciu >40V, możliwe uszkodzenie obwodu wejściowego

LISTA ZMIAN

- 1. Utworzenie dokumentu,
- 2. Zmiany w sekcji 7.2 konfiguracja APN,
- 3. Zmiana w Roz. 9 Supervision.

Ostatnia zmiana: 15 marzec 2018r