



OpenVPN w trybie mostkowania (TAP)

Praca w warstwie drugiej modelu ISO/OSI

Dotyczy wersji oprogramowania 3.7 Wersja dokumentu: 1.0

Opracowanie:

KARCZ Polska ul. Wilczak 16A, 61-626 Poznań www.karcz.eu

Zawartość

WSTĘP	. 3
Krok 1 – Włącz serwer OpenVPN	. 4
Krok 2 – Konfiguracja serwera	. 5
Krok 3 – włączanie klientów	. 7
Krok 4 – Konfiguracja zdalnych podsieci	. 8
KROK 5 – DODATKOWE PODSIECI W TUNELU OPENVPN	. 9
Krok 6 – Generowanie plików konfiguracyjnych	10
KROK 7 - KONFIGURACJA KLIENTÓW OPENVPN	12
Komentarz	13
DIAGNOSTYKA	14
Konfiguracia Klienta TAP/TUN dla Windows	16
Lista zmian:	17

<u>Wstęp</u>

Oprogramowanie OpenVPN służy do tworzenia wirtualnych sieci prywatnych (VPN) w **drugiej** lub **trzeciej** warstwie modelu <u>ISO/OSI</u>. W zależności od konfiguracji tunel może przenosić pomiędzy podsieciami **ramki Ethernet** (<u>warstwa 2</u>) lub **pakiety IP** (<u>warstwa 3</u>). Za komunikację **Ethernet** odpowiada wirtualny interfejs <u>TAP</u>. Tryb taki nazywa się mostkowaniem (bridging), ponieważ pozwala połączyć podsieci bez względu na używane w nich protokoły warstwy sieciowej.



Działanie tunelu w trybie **TAP** można porównać do 'switcha', gdzie każda pojawiająca się ramka jest powielana i przesyłana do wszystkich węzłów. Wadą rozwiązania jest **zwiększone zużycie pasma,** a zaletą **kompatybilność** z infrastrukturami bazującymi na starszych protokołach sieciowych.

Router MiDGE jest koncentratorem OpenVPN, który pozwala na obsługę do 25¹ połączeń VPN.

Niniejszy dokument opisuje konfigurację **OpenVPN w trybie mostkowania**, krok po kroku.

Przed przystąpieniem do pracy przygotuj urządzenia zgodnie z instrukcją MiDGE – Pierwsze uruchomienie.

Aby utworzyć sieć prywatną VPN w technologii OpenVPN potrzebujesz jednego stałego adresu IP (karta SIM ze stałym adresem IP lub łącze DSL) lub usługi <u>DynamicDNS</u> (łącze ADSL – zmienne IP zewnętrzne) dla serwera. Urządzenia klienckie muszą mieć zapewniony podstawowy dostęp do Internetu bez ograniczeń dla ruchu wychodzącego.

Podłącz router do komputera poprzez port **ETH2** i wpisz w przeglądarkę adres <u>http://192.168.2.1</u> Wykonując kolejne kroki zgodnie z instrukcją, port ETH1 zostanie przypisany do interfejsu TAP.

¹ Wymagane dodatkowe rozszerzenie funkcjonalne. Router standardowo obsługuje 10 połączeń VPN.

³

KROK 1 – WŁĄCZ SERWER OPENVPN

Po zalogowaniu do urządzenia przejdź do zakładki VPN i włącz usługę **OpenVPN**. Zaznacz 'enabled' i zatwierdź przyciskiem **Apply**

N!DGE		
	Home Interfaces Rout	ING FIREWALL VPN SERVICES SYSTEM LOGOUT
OpenVPN Administration Tunnel Configuration	OpenVPN Administration OpenVPN administrative status:	• enabled
IPsec	Postart on link change:	O disabled
Tunnel Configuration		
PPTP Administration Tunnel Configuration	Apply	

Następnie przejdź do opcji Tunel Configuration i zaznacz opcję Server

N!DGE		
	HOME INTERFACES	ROUTING FIREWALL VPN SERVICES SYSTEM LOGOUT
OpenVPN	Tunnel 1 Tunnel 2	Tunnel 3 Tunnel 4
Administration Tunnel Configuration	OpenVPN Tunnel 1 Configur	ation
IPsec	Operation mode:	 disabled
Administration		⊖ client
Tunnel Configuration		○ server
PPTP		
Administration		
Tunnel Configuration	Apply	
Client Management		

KROK 2 – KONFIGURACJA SERWERA

Po zmianie opcji otworzy się ekran konfiguracji serwera OpenVPN. W sekcji **Server port** możesz zmienić numer portu na dowolny , pod warunkiem, że nie będzie kolidował z innymi usługami. Z listy **Type** wybierz **TAP**, następnie w polu **Network mode:** zaznacz **bridged.** Pojawi się dodatkowe pole wyboru interfejsu LAN, który będzie przypisany do mostka tunelu. Wybierz **LAN1.** W sekcji **Options** zaznacz **'use keepalavie'**, aby serwer podtrzymywał połączenie w czasie bezczynności.

OpenVPN Administration Tunnel Configuration	Tunnel 1 Tunnel 2 OpenVPN Tunnel 1 Configura	Tunnel 3 Tunnel 4
Client Management IPsec Administration Tunnel Configuration	Operation mode:	 disabled client server expert
PPTP	Server port:	1194
Tunnel Configuration	Туре:	TAP -
Client Management	Protocol:	UDP -
GRE Administration Tunnel Configuration	Network mode:	© routed MTU:
Dial-in Server	Cipher:	BF-CBC •
	Authentication:	certificate-based ▼ HMAC digest: SHA1 ▼
	Options:	✓ use compression ✓ redirect gateway ✓ use keepalive

Zatwierdź konfigurację przyciskiem Apply.

Dial-in Server	Cipher:	BF-CBC V
	Authentication:	certificate-based V
		HMAC digest: SHA1
		root certificate, server certificate and server key are missing Manage keys and certificates
	Options:	✓ use compression □ redirect gateway use keepalive
	Annly Frase	
	Арру Стазе	

Router zażąda wygenerowania certyfikatów niezbędnych do szyfrowania połączenia. Kliknij w link Manage keys and certificates. Komunikat nie pojawi się, jeżeli wcześniej zainstalowałeś własne certyfikaty.

Teraz wygeneruj certyfikaty serwera OpenVPN, klikając na przycisk CREATE.

System	Root CA WebSe	rver SSH OpenVPN1 Other
Settings Time & Region	OpenVPN1	
Reboot	The keys/certificates us	sed for authenticating the OpenVPN tunnel
Authentication Authentication	Tunnel1 is running in s	erver mode with certificates (configure)
User Accounts Remote Authentication		
Software Update		
Manual Software Update Automatic Software Update	Server certificate	missing
Software Profiles	Private key	missing
Configuration	CA root certificate	missing
Manual File Configuration Automatic File Configuration Factory Configuration	Create	

System wygeneruje certyfikaty niezbędnie do autoryzacji i szyfrowania danych w tunelu VPN.

Processing...

6

The device is processing a key/certificate request, please stand by.

» Generating key for openvpn-tunnel0

Po zakończeniu pracy wróć do konfiguracji OpenVPN, klikając na link configure

System	Root CA WebServer SSH OpenVPN1 Other
Settings Time & Region	OpenVPN1
Reboot	The keys/certificates used for authenticating the OpenVPN tunnel
Authentication Authentication	Tunnel1 is running in server mode with certificates (configure)
User Accounts	annarate keys/certificates
Remote Authentication	
Software Lindate	
Manual Software Lindate	
Automatic Software Update	Server certificate view
Software Profiles	Private key view
Configuration	CA root certificate view
Manual File Configuration Automatic File Configuration Factory Configuration	Apply Delete
Troubleshooting Network Debugging	Client Certificates for Tunnel1
System Debugging	Client1 Create

KROK 3 – WŁĄCZANIE KLIENTÓW

Teraz czas na przygotowanie użytkowników zdalnych , czyli Klientów OpenVPN. Przejdź do menu Client Management i klikając w pole zaznaczenia (checkbox) włącz żądaną liczbę klientów OpenVPN czyli wirtualnych portów ETH. Proponujemy każdemu użytkownikowi przypisać nazwę, która pozwoli na identyfikowanie połączeń lub obiektów.

Administration Tunnel Configuration	Client Management		
Client Management	Enabled	Client	Connection info
IPsec		STACJA_1	
Administration Tunnel Configuration		STACJA_2	
РРТР		Client3	
Administration Tunnel Configuration		Client4	
Client Management		Client5	
GRE		Client6	
Tunnel Configuration		Client7	
Dial-in Server		Client8	
		Client9	
		Client10	

Zatwierdź operację przyciskiem **Apply**. Status klientów zmieni się na 'not connected'. Przejdź do zakładki **NETWORKING**.

	Cherno	Networking Noules	Download	
Administration Tunnel Configuration	Client Management			
Client Management	Enabled	Client	Connection info	
IPsec	\checkmark	STACJA_1	not connected	
Administration Tunnel Configuration	\checkmark	STACJA_2	not connected	
PPTP		Client3		
Administration Tunnel Configuration		Client4		
Client Management		Client5		
GRE		Client6		
Tunnel Configuration		Client7		
Dial-in Server		Client8		
		Client9		

Uwaga!

Możesz wygenerować tylko jeden plik konfiguracyjny dla wszystkich 'klientów', ponieważ adresy w tunelu transportowym są przydzielane dynamicznie. Sugerujemy utworzenie 'listy klientów' OpenVPN, co ułatwi zarządzanie i diagnostykę sieci.

KROK 4 – KONFIGURACJA ZDALNYCH PODSIECI

W tym miejscu możesz zmienić adres IP podsieci transportowej, przypisać na stałe adresy tunelu dla poszczególnych klientów oraz ich podsieci. W trybie **TAP** nie jest wymagane definiowanie zdalnych podsieci, ponieważ usługa działa w trybie mostkowania. Ewentualne zmiany nie mają wpływu na pracę tunelu. Proponujemy pozostawić ustawienia domyślne i przejść do zakładki **DOWNLOAD**.

OpenVPN	Clients	Roules Download			
Administration Tunnel Configuration	Transport Network				
Client Management	Network:	10.8.0.0			
IPsec Administration Tunnel Configuration	Netmask:	255.255.255.0			
0070	Client Networks				
Administration Tunnel Configuration Client Management	This menu can be used to configure a fixed tunnel endpoint address for each client. You may also specify a network whose packets should get routed towards the client.				
GRE	Select client:	STACJA_1 -			
Administration Tunnel Configuration	Tunnel address:	ø dynamic			
Dial-in Server		◎ fixed			
	Client network:	🧶 none 🔊 specify			

Wskazówka

8

Można zastosować pewne udogodnienie dla celów testowych. Domyślna sieć transportowa to 10.8.0.0 i z tej pluli adresowej serwer będzie przydzielał adresy dla interfejsów TAP. Wysyłanie pakietów 'ping' z podsieci 192.168.1.0/24 do podsieci tunelu 10.8.0.0/24 bez konfiguracji tablicy routingu nie jest możliwe. Jeżeli w tym miejscu podamy adres naszej podsieci, czyli 192.168.0.0/255.255.255.0, to każda wirtualna karta **TAP** otrzyma adres z tej samej puli, co sieć robocza. Zmniejsza to jednak pojemność podsieci i wprowadza konieczność planowania zasobów. Rozwiązanie umożliwia diagnostykę całej sieci, jednak nie jest to konieczne, ponieważ lista klientów oraz ich status pracy dostępne są w zakładce **VPN** -> **OpenVPN** -> **Client Management** -> **Clients** - patrz strona 15 – Diagnostyka.

KROK 5 – DODATKOWE PODSIECI W TUNELU OPENVPN

Po zakończeniu konfiguracji Klientów przejdź do zakładki **Routes**. Sieć w trybie mostkowania (bridged) nie korzysta z routingu, więc wszystkie pola pozostawiamy puste.

OpenVPN	Clients	Networking Routes Download	
Administration Tunnel Configuration	Client Routes		
Client Management	This list of network ro	outes will be pushed to each client, so that matching packets will be routed back to the server.	
Psec	Network	Netmask	
Administration			
Tunnel Configuration			
РРТР			
Administration			
Tunnel Configuration			
Client Management			
GRE			
Administration			
Tunnel Configuration			
Diel in Oenwe	Enable routing betw	/een clients:	
Dial-III Server	_		

Krok 6 – Generowanie plików konfiguracyjnych

W zakładce **DOWNLOAD** pole *Server address/hostname* system wypełnia numerem IP aktywnego łącza internetowego. Sprawdź czy numer IP się zgadza z przydzielonym od operatora. Jeżeli korzystasz z usługi **DynamicDNS** wprowadź w tym miejscu nazwę hosta. Następnie kliknij na przycisk **Download**. MiDGE wygeneruje pliki konfiguracyjne dla klientów OpenVPN.

OpenVPN	Clients	Networking	Routes	Download	
Administration	Download Exper	rt Mode Files			
Client Management	Server address/r	hostname:	31.61.1		
IPsec					
Administration	Download				
Tunnel Configuration	Download				
РРТР					
Administration					
Tunnel Configuration					
Client Management					
GRE					
Administration					
Tunnel Configuration					
Dial in Sonror					

Generowanie plików konfiguracyjnych dla klientów.

	HOME INTERFACES ROUTING FIREWALL VPN SERVICES SYSTEM LOGOUT
OpenVPN	Processing
Tunnel Configuration Client Management	Generating expert mode files for all enabled OpenVPN clients, please stand by.
IPsec Administration Tunnel Configuration	 Creating expert mode file for 'STACJA_1' Creating expert mode file for 'STACJA_2'
PPTP Administration Tunnel Configuration Client Management	

Kiedy router zakończy pracę, zapisz archiwum openvpn-clients.zip

	Clients Networking Routes Download
OpenVPN Administration Tunnel Configuration Client Management IPsec Administration	Clients Networking Routes Download Expert Mode Files Server address/hostname: 31.61
PPTP Administration Tunnel Configuration Client Management GRE	X 2015-03-10 14:18 Successfully created expert mode files
Administration Tunnel Configuration Dial-in Server	

Konfiguracja serwera OpenVPN w trybie mostkowania - praca w warstwie 2 ISO/OSI pomoc@midge.pl

Plik archiwum **openvpn-clients.zip** należy wypakować na dysk lub kluczu USB. Wewnątrz pliku znajdują się archiwa o nazwach <u>zgodnych z utworzonymi klientami OpenVPN</u>. Do konfiguracji klientów w urządzeniach MiDGE używamy plików skompresowanych, w tym przykładzie *STACJA_1.zip, STACJA_2.zip*.

Wygenerowany plik konfiguracyjny jest zgodny z pakietem OpenVPN. Możesz więc użyć go do konfiguracji innych urządzeń, które wspierają OpenVPN.

> マ↓ Serwis ↓	Pobrane openvpn-clients MIDGE	•	← Przeszukaj: MIDG	GE (≥ X ∧
Organizuj 👻 Wyodręl	bnij wszystkie pliki			:== ▼ [1 0
🔆 Ulubione	Nazwa	Тур	Rozmiar po skompr	Chronione	Rozmiar
🗐 Ostatnie miejsca	STACJA_1	Folder skompresowany (zi	8 KB	Nie	
🝌 Pobrane	STACJA_2	Folder skompresowany (zi	8 KB	Nie	
 Pulpit Biblioteki Dokumenty Muzyka Obrazy Wideo 					

W zakładce **HOME** widoczny jest status pracy serwera. Na panelu urządzenia zaświeci się zielona dioda, sygnalizująca gotowość serwera do pracy.

	HOME INTERFACE	S ROUTING FIREWALL VPN	SERVICES SYSTEM LOGOUT
Status Summary	Summary		
WAN	Description	Administrative Status	Operational Status
Ethernet LAN	Hotlink		WWAN1
DHCP	WWAN1	enabled	up
System	OpenVPN1	enabled, client	up

Na tym etapie zakończyłeś konfigurację serwera OpenVPN. MiGDE jest gotowy do pracy jako koncentrator VPN.

KROK 7 - KONFIGURACJA KLIENTÓW OPENVPN

Konfiguracja *Klientów OpenVPN* sprowadza się do włączenia usługi oraz wgrania pliku konfiguracyjnego oraz przydzielenia karty sieciowej dla interfejsu TAP.

Zaloguj się do urządzenia, przejdź do zakładki VPN, włącz usługę **OpenVPN** zaznaczając *enable* i zatwierdź przyciskiem **Apply**. Kiedy usługa zostanie uruchomiona (pojawi się przycisk **Restart** obok **Apply**). Dalej w menu **Tunel Configuration** zaznacz wszystko zgodnie z rysunkiem. Wskaż plik konfiguracyjny i zatwierdź przyciskiem **Apply**.

OpenVPN	Tunnel 1 Tunnel 2	Tunnel 3 Tunnel 4	
Tunnel Configuration	OpenVPN Tunnel 1 Configurati	n	
Client Management	Operation mode:	O disabled	
IPsec		client	andard
Administration		🔘 server 🛛 🔍 ex	pert
Tunnel Configuration		An and a start to a start of the start of th	
PPTP	Network mode:	© routed	
Administration		bridged Inter	face: LAN1 -
Tunnel Configuration	4 <u>0</u>		
Client Management	Expert mode file (zip):	Przepladaj STAC IA 1 zin	
GRE			
Administration			
Tunnel Configuration			

Po wczytaniu pliku konfiguracyjnego system potwierdzi operację komentarzem - installed.

N!DGE			
Status		S ROUTING FIREWALL VPN	SERVICES SYSTEM LOGOUT
Summary	Summary	Administrativo Status	Operational Status
Ethernet	Hotlink	Auministrative Status	WWAN1
DHCP	WWAN1	enabled	up

W zakładce **HOME** widoczny jest status pracy tunelu OpenVPN.

Konfigurację kolejnych urządzeń przeprowadź w analogiczny sposób, powtarzając Krok 7.

Teraz możesz podłączyć urządzenia do portu **LAN1** (można zastosować dodatkowy switch) i skonfigurować ich karty sieciowe, przydzielając adresy IP (możesz też skorzystać z serwera DHCP). Pamiętaj, że konfigurujesz "wirtualną sieć lokalną" więc bramą domyślną w sieci jest serwer OpenVPN - w tym przykładzie **192.168.1.1**, maska podsieci **255.255.255.0**

<u>Komentarz</u>

Usługa OpenVPN w trybie mostkowania (TAP) oferuje dużo większe możliwości niż tryb routera (TUN). Jest możliwa komunikacja po adresach MAC, stosowanie tablic ARP, etc. Należy jednak pamiętać o tym, że tryb TAP generuje większych ruch na łączach w związku z czym słabsze połączenia jak GPRS/UMTS mogą się "przytykać" - oczywiście zależy to również od ruchu generowanego w sieci roboczej. Zalecamy jednak zadbać o łącze o przepustowości min. 1Mbps. Technologia HSPA+ pozwala na uzyskanie połączenia o przepustowości do 5.76Mbps.



Rys. Przykładowa sieć wykorzystująca mostkowanie w tunelu OpenVPN.

Urządzenia MiDGE pozwalają na obsługę do 4 klientów VPN. W swojej sieci możesz więc użyć do 4 serwerów OpenVPN. Możliwe jest odseparowanie dwóch sieci od siebie, np. przemysłowej od sieci monitoringu wizyjnego. Do tunelu w trybie *bridged* (TAP) można przypisać również porty <u>VLAN</u>, co pozwoli w pełni wykorzystać potencjał routera <u>MiDGE</u>.

Konfiguracja IP Settings LAN1/LAN2 w urządzeniach klienckich nie ma znaczenia. Jeżeli chcesz aby port ETH1 był widoczny

OpenVPN Tunnel 2 Configuration		
Operation mode:	 disabled client 	Standard
	© server	expert
Network mode:	routed	
	bridged	Interface: LAN1 💌
Expert mode file (zip):	Przeglądaj Ni	e wybrano pliku.
		LAN2
Apply		LAN2-2

w sieci roboczej, np. w celu diagnostyki za pomocą pakietów ICMP, to możesz przypisać mu wolne IP z podsieci roboczej, np. 192.168.1.50.

Niniejszą instrukcję należy traktować jako podstawę dla własnych testów. Możesz użyć mocniejszego szyfrowania, zewnętrznych certyfikatów SSL, czy protokołu TCP zamiast UDP, zewnętrznego serwera DHCP, itd.

DIAGNOSTYKA

Status płączeń widoczny jest w zakładce VPN->Client Management->Clients po stronie serwera.

MIDGE Web Manager × -	F										
S 192.168.1.1/admin/openvpnClients	.php		⊽ C ⁱ	Q Szukaj		☆₫	1	ŀ	⋒	9	
M!DGE						E		٦			\sim
								-			
	HOME	INTERFACES RO	UTING FIREWALL	VPN SERVI	CES SYSTEM	I LOG	TUC				
OpenVPN	Clier	nts Networking	Routes	Download							
Administration Tunnel Configuration	Client Ma	nagement									
Client Management	Enabled	Client	Connec	ction info							
IPsec Administration		STACJA_1	from 95	5.50.1	3.0.3) since 2015-	04-07 13:	31:55				
Tunnel Configuration	\checkmark	STACJA_2	from 31	1.61. (10.8	8.0.5) since 2015-	04-07 13	:26:24				
PPTP Administration		SCADA	from 95	5.50. (10.8	3.0.2) since 2015-	04-07 13:	29:34				
Tunnel Configuration Client Management	V	SERWIS	not con	nected							

Podłącz komputer PC do serwera lub jednego z klientów i odpytaj poleceniem **'ping'** pozostałe urządzenia. Możesz skorzystać również z polecenia ARP, np. arp –a. Poniżej diagnostyka testowej sieci.

```
C:\Users\Serwis>ping 192.168.1.1 (Serwer OpenVPN - sieć GSM)
Badanie 192.168.1.1 z 32 bajtami danych:
Odpowiedź z 192.168.1.1: bajtów=32 czas=73ms TTL=64
Odpowiedź z 192.168.1.1: bajtów=32 czas=75ms TTL=64
Odpowiedź z 192.168.1.1: bajtów=32 czas=71ms TTL=64
Odpowiedź z 192.168.1.1: bajtów=32 czas=78ms TTL=64
Statystyka badania ping dla 192.168.1.1:
    Pakiety: Wysłane = 4, Odebrane = 4, Utracone = 0 (0% straty),
Szacunkowy czas błądzenia pakietów w millisekundach:
    Minimum = 71 ms, Maksimum = 78 ms, Czas średni = 74 ms
C:\Users\Serwis>ping 192.168.1.10 (STACJA_1 - sieć PSTN/xDSL)
Badanie 192.168.1.10 z 32 bajtami danych:
Odpowiedź z 192.168.1.10: bajtów=32 czas=140ms TTL=128
Odpowiedź z 192.168.1.10: bajtów=32 czas=145ms TTL=128
Odpowiedź z 192.168.1.10: bajtów=32 czas=134ms TTL=128
Odpowiedź z 192.168.1.10: bajtów=32 czas=154ms TTL=128
Statystyka badania ping dla 192.168.1.10:
    Pakiety: Wysłane = 4, Odebrane = 4, Utracone = 0 (0% straty),
Szacunkowy czas błądzenia pakietów w millisekundach:
    Minimum = 134 ms, Maksimum = 154 ms, Czas średni = 143 ms
C:\Users\Serwis>ping 192.168.1.12 (STACJA 2 - sieć GSM)
Badanie 192.168.1.12 z 32 bajtami danych:
Odpowiedź z 192.168.1.12: bajtów=32 czas=487ms TTL=128
Odpowiedź z 192.168.1.12: bajtów=32 czas=170ms TTL=128
Odpowiedź z 192.168.1.12: bajtów=32 czas=155ms TTL=128
Odpowiedź z 192.168.1.12: bajtów=32 czas=166ms TTL=128
Statystyka badania ping dla 192.168.1.12:
    Pakiety: Wysłane = 4, Odebrane = 4, Utracone = 0(0% straty),
Szacunkowy czas błądzenia pakietów w millisekundach:
    Minimum = 155 ms, Maksimum = 487 ms, Czas średni = 244 ms
```

```
C:\Users\Serwis>ping 192.168.1.101 (sieć radiowa - router RipEX)
Badanie 192.168.1.101 z 32 bajtami danych:
Odpowiedź z 192.168.1.101: bajtów=32 czas=907ms TTL=63
Odpowiedź z 192.168.1.101: bajtów=32 czas=138ms TTL=63
Odpowiedź z 192.168.1.101: bajtów=32 czas=120ms TTL=63
Odpowiedź z 192.168.1.101: bajtów=32 czas=137ms TTL=63
Statystyka badania ping dla 192.168.1.101:
    Pakiety: Wysłane = 4, Odebrane = 4, Utracone = 0 (0% straty),
Szacunkowy czas błądzenia pakietów w millisekundach:
   Minimum = 120 ms, Maksimum = 907 ms, Czas średni = 325 ms
C:\Users\Serwis>ping 192.168.1.102 (sieć radiowa - router RipEX)
Badanie 192.168.1.102 z 32 bajtami danych:
Odpowiedź z 192.168.1.102: bajtów=32 czas=948ms TTL=63
Odpowiedź z 192.168.1.102: bajtów=32 czas=141ms TTL=63
Odpowiedź z 192.168.1.102: bajtów=32 czas=135ms TTL=63
Odpowiedź z 192.168.1.102: bajtów=32 czas=151ms TTL=63
Statystyka badania ping dla 192.168.1.102:
    Pakiety: Wysłane = 4, Odebrane = 4, Utracone = 0 (0% straty),
Szacunkowy czas błądzenia pakietów w millisekundach:
    Minimum = 135 ms, Maksimum = 948 ms, Czas średni = 343 ms
C:\Users\Serwis>ping 192.168.1.200 (serwer SCADA - VLAN)
Badanie 192.168.1.200 z 32 bajtami danych:
Odpowiedź z 192.168.1.200: bajtów=32 czas<1 ms TTL=128
Statystyka badania ping dla 192.168.1.200:
    Pakiety: Wysłane = 4, Odebrane = 4, Utracone = 0 (0% straty),
Szacunkowy czas błądzenia pakietów w millisekundach:
    Minimum = 0 ms, Maksimum = 0 ms, Czas średni = 0 ms
C:\Users\Serwis>arp -a
Interfejs: 192.168.1.200 --- 0x14
 Adres internetowy
                        Adres fizyczny
                                             Typ
                        00-ff-09-8c-c1-75
  10.8.0.0
                                              dynamiczne
  192.168.1.1
                        00-02-a9-ff-ca-8b
                                              dynamiczne
  192.168.1.10
                        00-ff-f3-0e-68-48
                                              dynamiczne
  192.168.1.12
                        00-ff-86-17-4b-5c
                                              dynamiczne
  192.168.1.100
                       00-02-a9-a3-46-2a
                                              dynamiczne
  192.168.1.101
                       00-02-a9-a3-46-2a
                                              dynamiczne
  192.168.1.102
                        00-02-a9-a3-46-2a
                                              dynamiczne
                                              statyczne
```

ff-ff-ff-ff-ff 192.168.1.255 224.0.0.2 01-00-5e-00-00-02 statyczne 01-00-5e-00-00-16 224.0.0.22 statyczne 224.0.0.252 01-00-5e-00-00-fc statyczne 239.255.255.250 01-00-5e-7f-ff-fa statyczne 255.255.255.255 ff-ff-ff-ff-ff statvczne

C:\Users\Serwis>

KONFIGURACIA KLIENTA TAP/TUN DLA WINDOWS

Do obsługi interfejsu TUN/TAP na komputerach PC użyj aplikacji z oryginalnego pakietu oprogramowania OpenVPN. Program najlepiej pobrać ze strony <u>http://openvpn.net/index.php/download/community-</u> <u>downloads.html</u>, zgodnie z wersją posiadanego systemu operacyjnego.

Po instalacji pojawi się nowa ikona **OpenVPN GUI**. Zanim uruchomimy usługę, należy skonfigurować połączenie. W tym celu z archiwum *openvpn-clients.zip* należy wyodrębnić pliki z archiwów STACJA_1.zip, STACJA_2.zip.

Następnie na dysku systemowym należy odszukać katalog instalacyjny programu i folder *config*, (*C*:*Program Files**OpenVPN**config*) i skopiuj pliki konfiguracyjne Klienta OpenVPN.



Po przeniesieniu plików uruchom aplikację OpenVPN GUI jako **Administrator**. Aplikacja w trybie użytkownika nie będzie w stanie uzupełnić tablicy routingu (w trybie TUN) lub poprawnie skonfigurować wirtualnej karty sieciowej (TAP). Pamiętaj, aby zezwolić zaporze **Firewall** na komunikację przez aplikację OpenVPN lub dopisać ją ręcznie do zaufanych.

16

OpenVE		
GUI		Open
		Troubleshoot compatibility
		Open file location
	0	Run as administrator
		7-Zip
	2	Edit with Notepad++

Jeżeli tunel nie połączy się automatycznie, to odszukaj w zasobniku systemowym ikonę 🖃 i kliknij na nią dwukrotnie. Klienta OpenVPN możesz uruchomić również w trybie usługi (start automatyczny). W tym celu zapoznaj się z dokumentacją oprogramowania.

Lista zmian:

07.04.2015 utworzenie dokumentu - wersja 1.0